



# ChovA



# ChovA

[www.chova.com](http://www.chova.com)  902 10 90 20


CTRA. TAVERNES-LIRIA, km. 4,3 - APTDO. 5  
TEL. 962 822 150\* - FAX 962 823 661  
46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA  
(Valencia) - ESPAÑA  
E-mail: [chova@chova.com](mailto:chova@chova.com)

## PROTEGE TU CASA DE LA LLUVIA Y LA HUMEDAD CON LÁMINAS ASFÁLTICAS POLITABER®



Obtenga la Propuesta Técnica Idónea  
para su proyecto y ejecución de obra.  
Llámenos.

[www.chova.com](http://www.chova.com)  902 10 90 20



POLITABER® son láminas poliméricas perfectas para impermeabilizar y proteger del agua cualquier tipo de cubierta.

**Ventajas.** Fácil instalación, gran durabilidad, gran resistencia,

### ¿CÓMO IMPERMEABILIZAR TU CASA?

Cubiertas planas y azoteas

#### 1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE



**1.1.** Dejar la superficie uniforme y lisa, limpia, seca sin manchas de grasas, aceites o elementos extraños. Sanear la cubierta con mortero, rellenando huecos y grietas hasta conseguir una superficie lisa y uniforme.



**1.2.** Previamente a la ejecución de la impermeabilización preparar los puntos singulares (requieren un tratamiento especial durante su ejecución) como desagües, juntas de dilatación, entregas a paramentos, etc.

#### 2. EJECUCIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



**2.1.** Imprimir toda la superficie con emulsión **SUPERMUL** con una brocha, rodillo o cepillo, dejando secar al menos 24 horas.



**2.2.** En primer lugar, preparar la zona de las cazoletas. Dejando la parte más baja preparada para el inicio de la aplicación. (pag 13 del manual)



**2.3.** A continuación, cortar una pieza del rollo y ajustar a la zona de cazoletas.

**2.4.** Adherir la cazoleta aplicando calor con el soplete, fundiendo el plástico y reblandeciendo el asfalto.



**2.5.** Adherir la lámina **POLITABER®** a toda la superficie a cubrir. Aplicar los siguientes rollos, teniendo en cuenta el solape de los mismos.



**2.6.** Calentar el mástico del solape lo suficiente para que se adhiera, presionando con un paletín. Repasar con una bayeta humedecida, sobre la zona de solape.

**2.7.** Realizar los remates a los paramentos.



**2.8.** Realizar la entrega en el paramento con rozas o sobreelevando el peto. En cualquier caso, se deberá asegurar la no filtración por la parte posterior de la lámina, entre ésta y el muro.

#### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

